Pioneer sound.vision.soul

スピーカーシステム

**S-C11** 

### メールサービス登録のご案内

http://www.pioneer.co.jp/members/

お買い上げいただきました製品についての「お客様オンライン登録」をお願いいたします。ご登録いただきますと、プレゼントや懸賞商品が当たるキャンペーン/イベント情報や各種製品情報等のご案内をさせていただきます。ご登録は上記URLにアクセスしてご利用ください。

(インターネット対応携帯電話からもご利用できます。)





新規登録されたお客様には、毎月 プレゼントを抽選にて差し上げて おります。詳しくは、上記URLに アクセスしてください。 このたびは、パイオニアの製品をお買い求めいただきましてまことにありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。なお、「取扱説明書」は「ご相談窓口・修理窓口のご案内」と一緒 に必ず保管してください。

# 安全上のご注意 (絵表示について)

この取扱説明書および製品への表示は、製品を安全に正しくお 使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未 然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表 示と意味は次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡また は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負 う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定さ れる内容を示しています。

#### 絵表示の例



△記号は注意(警告を含む)しなければならない 内容であることを示しています。

図の中に具体的な注意内容 (左図の場合は感電注 意)が描かれています。



○記号は禁止(やってはいけないこと)を示して います。

図の中や近くに具体的な禁止内容 (左図の場合は 分解禁止)が描かれています。



■記号は行動を強制したり指示する内容を示して います。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プ ラグをコンセントから抜け)が描かれています。

#### ご注意ー

- ・本機は、テレビとの近接使用が可能なスピーカーシステム ですが、設置のしかたによっては、色ムラが生じる場合が あります。その場合は、一度テレビの電源を切り、15~ 30分後に再びスイッチを入れてください。テレビの自己消 磁機能より、画面への影響が改善されます。その後も色ム ラが残るような場合には、スピーカーシステムをテレビか らさらに離してご使用ください。
- ・近くに磁石など磁気を発生するものが置かれている場合に は、本機との相互作用により、テレビに色ムラを発生する 場合がありますので、設置にご注意ください。

## ご使用の前に



です。負荷インピーダンスが4~16 のアンプ(ス ピーカー出力端子に4~16 の表示があるもの)へ接続 してお使いください。



スピーカーを過大入力による破損から守るため下記の 注意事項をお守りください。

- 許容入力以上の入力を入れない。
- ピンプラグの抜き差し時はアンプの電源をOFFにす
- グラフィックイコライザーで高音を大幅に増強する 場合、音量を上げ過ぎない。
- 小出力アンプで無理に大きな音を出さない(アンプの 高調波歪が増え、スピーカーを破損することがあり ます)。

#### 設置上の注意



直射日光の当たる場所や、暖房器具の近くには設置し ないでください。キャビネットが変形したり、変色し たり、スピーカーが故障する原因となります。



スピーカーシステムは重いため、不安定な場所に設置 するのは大変危険ですのでおやめください。



本品をテレビの上に乗せる時は、安定に設置できるこ とを確認してください。もし安定でない場合はテレビ 注意 の上に乗せないでください。


#### お手入れについて

通常は、柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどい場合 は水で5~6倍に薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸してよく 絞った後、汚れを拭き取り、その後乾いた布で拭いてくださ い。アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤などが付着する と印刷、塗装などがはげることがありますのでご注意くださ い。また、化学ぞうきん等をお使いの場合は化学ぞうきん等に 付属の注意事項をよくお読みください。


# 音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。隣近所へ の思いやりを充分にいたしましょう。ステレオの音量は貴方の 心がけ次第で大きくも小さくもなります。とくに静かな夜間に は小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞などには 特に気を配りましょう。近所へ音が漏れないように窓を閉め、 お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

# アンプとの接続



- アンプの電源スイッチを切ってください。(POWER OFF)
- 2 スピーカーシステムの入力端子とアンプのスピーカー出力端子を付属スピーカーコードでつなぎます。⊕端子はライン入りコードで、⊕端子はライン無しコードでつなぎます。



- ・ 端子に接続した後コードを軽く引いて、コードの先端 が端子へ確実に接続されていることを確かめてくださ い。不完全な接続は、音がとぎれたり、雑音の出る原 因となります。
- ・ コードの芯線がはみ出して、芯線どうしがふれたりするとアンプに過大な負荷が加わって動作が停止した り、故障することがあります。
- アンプへ接続したときに、片方(右または左)のスピーカーシステムの極性(⊕、⊝)を間違ってつないだ場合、正常なステレオ効果が得られなくなります。

# 滑り止めパッドの使いかた

滑り止めパッドを紙からはがし、スピーカーの底面に3ヵ所貼り付けてください。



### 仕樣

型式密閉式ブックシェルフ型、防磁設計(EIAJ)
スピーカーユニット1ウェイ方式
ウーファー8.7 cmコーン型フルレンジ
公称インピーダンス8 Ω
再生周波数帯域90~20,000Hz
出力音圧レベル85 dB/W(1 m)
許容入力
最大入力(EIAJ)80 W
外形寸法 210(幅)×110 (高)×78 (奥行)mm
質量 0.92kg
付属品
スピーカーコード(5 m)1
滑り止めパッド3
取扱説明書1
ご相談窓口・修理窓口のご案内1

左記の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

#### 保証とアフターサービス

保証期間中(一年間)、および保証期間経過後の修理についてはお買い上げの販売店または、お近くのパイオニアサービスス テーションをご利用ください。所在地、電話番号は別添の「ご相談窓口・修理窓口のご案内」をご覧ください。なお、ステレ オの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後8年間です。性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な 部品です。

お客様ご相談窓口(全国共通フリーフォン)

カスタマーサポートセンター

家庭用オーディオ/ビジュアル製品のお問い合わせ窓口 ₩0070-800-8181-22

カタログのご請求窓口

**₩**0070-800-8181-33

<ご注意 > PHS、携帯電話、自動車電話、列車公衆電話、船舶電話、ピンク電話および海外からの 国際電話ではご利用になれません。予めご了承ください。 修理に関しては別添の『ご相談窓口・修理窓口のご案内』をご覧ください。

ホームページでのカタログ請求とメールサービス登録のご案内

http://www.pioneer.co.jp/support/ctlg.html